

CÁMARAS SÉPTICAS

- RECOMENDACIONES DE MONTAJE
- LÍNEA CLOACAL



Fuelle de caucho de doble labio

- Realice una excavación cuyo diámetro supere aproximadamente en 10 o 15 cm. al de la cámara séptica. Verifique la profundidad de excavación teniendo en mente que la misma llevará una tapa de hormigón más su recubrimiento.
- Nivele la base de la excavación y efectúe en ella una capa de hormigón de unos 5 cm. Controle que en la misma no quede ningún elemento punzante, ya que podría dañar la base de la cámara séptica.
- Realice un cordón de mampostería u hormigón para poder apoyar la tapa de hormigón.
- Coloque dentro de la excavación la cámara séptica y realice las conexiones de PVC a la línea sellando con fuelles estancos de doble labio de caucho MAYPER.
- Llene de agua la cámara y proceda a rellenar el espacio libre entre la cámara y la excavación con arena o mezcla liviana –si tiene conocimiento de que el suelo puede ser desmoronable agregue como precaución en este espacio un anillo de malla síma de 15 y luego rellene con mezcla liviana– lo cual impedirá posibles aplastamientos de su cámara séptica.
- Coloque la tapa hermética a rosca de su cámara y concluya la instalación tapando la excavación con la tapa de hormigón y el recubrimiento superficial.

